



		Plaatdikte 12 cm	Plaatdikte 14 cm	Plaatdikte 16 cm
Toelaatbare aslasten (kN)				
Vrachtverkeer		140	180	220
Heftruck op luchtbanden		100	120	165
Toelaatbare puntlasten (kN)				
100 x 100 mm	Midden	65	85	110
	Zijkant	37,5	47,5	60
	Hoek	47,5	65	80
200 x 200 mm	Midden	70	95	120
	Zijkant	40	55	70
	Hoek	60	75	95
Afmetingen				
200 x 200 mm	Boven	1988 x 1988	1988 x 1988	1988 x 1988
	Onder	1996 x 1996	1998 x 1998	1999 x 1999
200 x 150 mm	Boven	1988 x 1488	1988 x 1488	1988 x 1488
	Onder	1996 x 1496	1998 x 1498	1999 x 1499
200 x 100 mm	Boven	1988 x 988	1988 x 988	1988 x 988
	Onder	1996 x 996	1998 x 998	1999 x 999

Industrie - Premium

Aanbevelingen voor stapelen en leggen

1. Stapelen

- U dient 3 hele klinkers of gelijkwaardig op de grond te leggen. Hou zeer duidelijk rekening met de juiste plaats waar de klinkers liggen.
- Hierop legt u de 1e plaat.
- Op deze plaat legt u loodrecht boven de eerste steunpunten weer 3 (halve) klinkers, waarop u de volgende plaat legt.
- Let wel op dat de stenen niet op de hoeken dragen.
- Zo stapelt u plaat na plaat.
- Op een stabiele en vlakke ondergrond (vloerplaten, beton, klinkers,) mag u tot 8 platen hoog stapelen. Op slechte ondergrond, steenslag of zand, raden wij aan tot maximaal 5 platen hoog te gaan.

2. Leggen

- Het leggen van de Eurodal® vloerplaten dient bij voorkeur te gebeuren met behulp van een vacuüm toestel.
- Een afschot van min 0,75 cm/m is noodzakelijk.
- De vloerplaten worden bij voorkeur op een stevige, goed verdichte ondergrond geplaatst. (min. 80MPa)
- Voor u de vloer in gebruik neemt, raden wij u aan deze eerst in te rijden met halve belasting waardoor de platen de gelegenheid krijgen goed in het zandbed te "zetten". Dit inrijden kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het "progressief" plaatsen van de platen: u rijdt over de reeds gelegde plaat/platen om de volgende te leggen.

- Eventuele zettingen van meer dan 5 mm dienen gecorrigeerd te worden om schade te voorkomen.
- Door de conische vormgeving van de vloerplaten vormt zich automatisch een voeg.

Wij raden u aan om de vloer na plaatsing in te zanden met droog zand. Dit om een betere stabiliteit van de vloer te bekomen.

Premium+

Aanbevelingen voor stapelen en leggen

1. Stapelen

- De Premium+ platen worden op afroep geleverd om onmiddellijk geplaatst te worden. Enkel op deze manier kan voorkomen worden dat er klinkerafdrukken verschijnen. Indien dit, door omstandigheden, niet mogelijk is, dient er een beschermingsmembraan tussen elke plaat worden geplaatst.

2. Leggen

- Het leggen van de Premium+ platen gebeurt enkel met behulp van een vacuüm hijsunit.
- Een afschot van min 1 cm/m is noodzakelijk.
- Hoogteverschillen van meer dan 3 mm dienen gecorrigeerd te worden.
- Door de conische vormgeving van de vloerplaten vormt zich automatisch een voeg. Deze dient na de plaatsing met het gekozen materiaal gevuld te worden om een goede stabiliteit te bekomen.